

# Prüfstift MC4




Prüfstift MC4 (PV-PST)

- Mit diesem Prüfstift kann auf einfache Weise geprüft werden, ob der Kontakt des MC4 richtig in der Isolation eingerastet ist.

## Bestellinformation

Bestell-Nr.	Typ
32.6028	PV-PST

# Prüfstift MC4-Evo 2



Prüfstift MC4-Evo 2 (PV-EVO-PST)

- Mit diesem Prüfstift kann auf einfache Weise geprüft werden, ob der Kontakt des MC4-Evo 2 richtig in der Isolation eingerastet ist.

## Bestellinformation

Bestell-Nr.	Typ
32.6073	PV-EVO-PST