



Funktion

Zum manuellen Öffnen bzw. Schließen elektromotorisch betätigter Fenster, Rauchklappen oder Lichtkuppeln.

In RWA-Anlagen haben die Signale von Rauch-/Wärmemeldern, Handansteuer-richtungen und externen Brandmeldeanlagen Vorrang. Die Funktion des Lüftungstasters ist dann inaktiv.

Lüftungstaster

Aufputz

- AUF – ZU
- Gehäusemaße (B x H x T):
80 x 80 x 44 mm
- Gehäusefarbe: perlweiß, RAL 1013

Unterputz

- AUF – ZU
- Für die Montage in Unterputz-Dosen
ø 60 mm
- Gehäusemaße (B x H x T):
80 x 80 x 35 mm

Lüftungs-Schlüsseltaster

Unterputz

- AUF – STOP – ZU
- Vorgerichtet für Profilhalbzylinder
- Gehäusemaße (B x H x T):
80 x 152 x 35 mm

Lüftungstaster	
Ausführung	Bestellnummer
Aufputz	6-24372-00-0-0
Unterputz	6-24373-00-0-0

Lüftungs-Schlüsseltaster	
Ausführung	Bestellnummer
Unterputz	6-25838-00-0-0